

Stufe I

Schalter auf Stufe I, und Hygrostat auf Stufe/Bereich I

☞ Für kleine Wäschemengen und/oder Raumentfeuchtung

Start: Das Gerät schaltet bei Feuchtezunahme (überschreiten des eingestellten Feuchtwertes am Hygrostatdrehknopf) immer ein und bei unterschreiten des eingestellten Wertes immer aus! Damit trocknen Sie Wäsche und halten den Raum konstant trocken! Damit bleibt das Gerät immer in Wartestellung und schaltet also bei Bedarf selber ein und aus, bis Sie das Gerät selbst ausschalten (Schalter Stellung 0).

Der Kompressor/Entfeuchtung wird zur Abtauung (bei Bedarf) alle 30 Minuten für maximal 7 Minuten ausgeschaltet! **Nach** dem Anlaufen des Ventilators wird der Kompressor/Entfeuchten immer nach 3 Minuten Anlaufverzögerung dazugeschaltet.

Einstellen: Bei jeweilig ungenügender Trocknung: Hygrostat etwas mehr gegen Max. drehen.
Bei zu starker Trocknung umgekehrt.

Stufe II:

Schalter auf Stufe II, und Hygrostat auf Stufe/Bereich II

☞ Nur für grössere Wäschemengen

Am Trocknungsende schaltet das Gerät ganz aus und bleibt ausgeschaltet!

Start: Bei Einschaltung des Gerätes wird **sofort** der Ventilator gestartet! Überschreitet der Raum die eingestellte Feuchte am Hygrostat wird der Kompressor/ Entfeuchtung dazugeschaltet! Unterschreitet der Raum die eingestellte Feuchte wird das Gerät nach 15 Minuten ganz ausgeschaltet! Dieser Vorgang kann sich für eine Wäschetrocknung maximal 8 x wiederholen.

Einstellen: Bei jeweilig ungenügender Trocknung: Hygrostat etwas mehr gegen Max. drehen.
Bei zu starker Trocknung umgekehrt! Vor Start den Trocknungsvorganges (Wiedereinschaltung), muss der Schalter kurz auf Stellung 0 geschaltet werden.

Trocknungsablaufbeschreibung für Stufe II (END-OFF):

Nach dem Starten belüftet der Ventilator die Wäsche, was dazu führt, dass die Luftfeuchte im Raum rasch über den eingestellten Wert des Hygrostaten ansteigt! Nach drei Minuten (Anlaufverzögerung) wird der Kompressor/Entfeuchtung dazugeschaltet!

Der Kompressor/Entfeuchtung bleibt in Betrieb (wird jeweilig nur bei Bedarf zur Abtauung alle 30 Minuten automatisch unterbrochen), bis die Raumfeuchte den eingestellten Wert am Hygrostaten wieder unterschreitet! Bleibt die Raumfeuchte unter dem eingestellten Wert des Hygrostaten, so schaltet das Gerät innert 15 Minuten aus!

Übersteigt die Raumfeuchte innert 15 Minuten nach der letzten Unterschreitung den eingestellten Werte des Hygrostaten wieder, schaltet der Kompressor/Entfeuchtung wieder ein! Dieser Vorgang der jeweilig maximal 15 Minuten dauernden Nachtrocknung kann sich maximal 8 x wiederholen (Endtrocknung)!