

Wäschetrockner SecoTec 1200/1600/3000



Hauptschalter
Contacteur Principal
Interruttore



Hygrostat
Hygrostat
Regolatore

BEDIENUNGSANLEITUNG

0 Gerät ist ausgeschaltet

I Hauptschalter auf Modus I:

Für Raumentfeuchtung, Gerät schaltet feuchteabhängig EIN und AUS.

Einstellung Hygrostat: Drehknopf auf **Stufe I** stellen, Gerät schaltet jetzt bei ca. 50% Feuchtigkeit automatisch ab.

II Hauptschalter auf Modus II:

Für Wäschetrocknung, Gerät schaltet nach der Trocknung vollständig aus.

Für Wiedereinstellung Schalter für 2 Sekunden auf 0 stellen.

Einstellung Hygrostat: Drehknopf auf **Stufe II** stellen, Gerät schaltet jetzt bei ca. 40% Feuchtigkeit automatisch ab.

MODE D'EMPLOI

0 L'appareil est arrêté

I Contacteur Principal en mode I:

Recommandé pour Deshumidification, L'appareil s'enclenche et s'arrête selon l'humidité.

Hygrostat: Mettre le bouton sur **niveau I**, L'appareil s'arrête de 50% humidité.

II Contacteur Principal Fonction en mode II :

Pour Linge de séchage, L'appareil s'arrête complètement après le séchage.

Avant le démarrage, mettre le contacteur environ 2 secondes sur position 0.

Hygrostat: Sur position II et le bouton sur **position II**,

L'appareil s'arrête de 40% Humidité.

ISTRUZIONE PER L'USO

0 Apparato è in posizione chiusa

I Interruttore Funzione Metodo I:

Raccomandazione per Deumidificatore, Apparato funziona con regolamento della umidità attivo e chiuso.

Regolatore: Su **posizione I** e Apparato chiuso 50% umidità.

II Interruttore Funzione Metodo II:

Per Lavanderia Essiccazione, Apparato si spegne dopo l'asciugamento automaticamente.

Prima dell'uso, interruttore è ca. 2 secondi sulla posizione 0.

Regolatore: Su **posizione II** e Apparato chiuso a 40% umidità.

Info: Wäsche ist noch zu feucht: Drehknopf in Richtung MAX. drehen
Le linge ne sèche pas assez: Tourner le bouton en direction MAX.
Bucato non è completamente asciutto: Regolatore verso MAX.

Wäsche ist zu trocken: Drehknopf in Richtung MIN. drehen
Le séchage est trop puissant: Tourner le bouton en direction MIN.
Bucato è troppo asciutto: Regolatore verso MIN.

Wichtig: Fenster und Türen schließen, nach der Trocknung kurz lüften
Important: *Fermer les portes et les fenêtres. Après utilisation, aérer rapidement le local*
Importante: *Finestre e porte devono essere sempre chiuse*

Wasserbehälter nach jeder Trocknung leeren (sofern vorhanden)
Vider le récipient des condensats après chaque utilisation (si il y en a un)
Scuotere recipiente d'acqua dopo ogni asciugazione (se presente)

Luftfilter alle 2 Wochen auswaschen/reinigen
Laver le filtre à air toutes les 2 semaines
Ogni 2 settimane lavare il filtro d'aria (estrarre dalla parte del filtro)

