Gerät: Betreff: Wäschetrockner SecoTec 1400, 1410, 1700, 3100 Neue Steuerung mit Abdeckhaube (als Option)

## **Transparente Abdeckhaube:** Als Option erhältlich • Montage ohne zusätzliche Schraube, die Abdeckung wird zwischen das Blech geklemmt. Für einfaches Anbringen der Haube, kann die Schraube oberhalb der Bedienung leicht gelöst werden. Abdeckung dann seitlich einfahren (siehe «Montage der Abdeckhaube») Abdeckhaube Montage der Abdeckhaube: 1. Schutzfolie entfernen 2. Beide Schrauben leicht lösen (nicht ganz herausdrehen) 3. Haube 90 Grad drehen seitlich einschieben 4. Nach oben links weg drehen, Haube leicht nach vorne biegen und über den Drehknopf heben, ganz nach oben schieben, so dass die beiden Schlitze sichtbar sind 5. Beide Schrauben wieder anziehen 6. Für Demontage umgekehrte Reihenfolge, Haube leicht nach vorne biegen

Datum/gezeichnet: 19.02.2019 He

Version: 1.1